關於替換用膠捲

●需更換膠捲時，請使用「專利除臭抗菌尿布處理器X強力除臭抗菌尿布處理器通用替換膠捲」或「專利除臭抗菌尿布處理器」的專用替換用膠捲（另購）。

⚠注意

• 請務必使用「專利除臭抗菌尿布處理器X強力除臭抗菌尿布處理器通用替換膠捲」或「專利除抗菌尿布處理器」的專用膠捲。

使用於寵物用品時


• 附著於紙尿布或床墊上的寵物糞便，請先去除至馬桶後，並且將尿布的體積縮緊後再丟入尿布處理器內。
• 請勿將寵物紙尿布或床墊塞入過滿的處理器內。

〈收容量的參考值〉

標準尺寸(約44cm x 32cm左右)
約可裝入 **24** 片左右

大型尺寸(約90cm x 60cm左右)
約可裝入 **5** 片左右

• 當床墊髒污時，請將髒汙那面保持於內側捲起。
• 當大型寵物床墊髒污時，折疊方法請參考右圖。



清洗方法

• 髒污時，請使用中性洗潔劑溶解於溫水中，並且用抹布沾濕後擦拭即可。

⚠注意

• 請勿使用強力擦拭方式或以有機溶劑（稀釋劑、汽油等）類清潔用品來清潔本產品。因恐造成產品變質或刮傷。
• 請勿使用水清洗本產品。金屬零件恐有生鏽之虞。

廢棄方法

• 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。
• 請依照各區域的廢棄物處理方法來處理。

Japan
ニューウェルブランズ･ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

Taiwan
台灣總代理：國翔貿易股份有限公司
305新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓　　統一編號：83064248
產品客服電話：(03)5510131　　維修中心電話：(03)5510916　　製造產地：中國

〈麻煩您〉
• 本說明書所使用的插圖、組裝等，為求簡單明瞭，並非與實品完全相同。請以實際物品為主。
• 若本說明書有錯誤或記載漏失的地方，請利用上方的聯絡資訊與我們連絡。
• 為不斷追求品質經進，請見諒產品上的設計、顏色、形狀等無預告的變更。


Aprica

紙おむつ処理ポット

NIOI-POI ニオイポイ

強力除臭抗菌尿布處理器

使用説明書



本產品可使用於以下的用途。
• 處理嬰幼兒至成人使用之紙尿布。
• 處理女性的生理衛生用品。
• 處理寵物用紙尿布或丟棄式床墊等。

非常感謝您購買Aprica產品。使用之前，請仔細閱讀本説明書後再開始使用。請勿使用本説明書所述內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。閱讀後請妥善保存此書。

⚠警告　使用方法錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷的情形。

• 本產品的包裝袋或包裝材請於拆裝後放置於嬰幼兒拿不到之處。因恐放進口中，而衍出誤食或窒息的狀況。
• 請勿將本產品上蓋與主體分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。
• 請務必謹慎地安裝金屬棒。因恐尖端處會造成使用者受傷的情形發生。
• 組裝請由監護人來進行。因恐組裝不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。
• 請特別注意絕對禁止以下的使用方式。因恐使用不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。
　・若本產品已經破損或變形請勿使用。
　・請勿將本產品當成嬰幼兒的玩具使用。
　・請勿將本產品用於尿布處理器以外的任何目的使用。


⚠注意　使用方法錯誤時，可能會造成人員的受傷、產品的故障、異常等原因發生，請務必遵守。


• 本產品為室內用產品，請勿將本產品放置於室外使用；請勿置於日光直射處或靠近火源處。容易造成樹脂材料變形而無法維持其原有功能之可能性。
• 請勿使用強力擦拭方式或以有機溶劑（稀釋劑、汽油等）類清潔用品來清潔本產品。因恐造成產品變質或刮傷。
• 請避免使本產品掉落等強烈撞擊。因恐有造成破損之虞。
• 請勿將本產品當作椅子或腳踏墊使用。
• 請勿使用水清洗本產品。金屬零件恐有生鏽之虞。
• 請務必使用「專利除臭抗菌尿布處理器X強力除臭抗菌尿布處理器通用替換膠捲」或「專利除臭抗菌尿布處理器」的專用替換用膠捲。


從盒中取出本產品時

- 本產品的尿布處理器主體和主體上蓋是重疊並且捆包在一起。
- 製品取出時，請務必確認部品是否齊全或是否有破損的情形。

〈各部位名稱〉











⚠警告

- 本產品的包裝袋或包裝材請於拆裝後放置於嬰幼兒拿不到之處因恐放進口中，而衍出誤食或窒息的狀況。


產品組裝方法



❶將尿布處理器主體上蓋與主體下部分開。



❷將放置於尿布處理器主體下部內的包裝材、替換用膠捲、膠捲切斷器以及金屬棒等取出。




❸將膠捲切斷器安裝於主體上蓋內的膠捲安裝孔位，聽到”喀嚓”聲才表示安裝定位。


❹請務必確認拉動膠捲切斷器為不會脫落的狀態。

⚠警告

- 請勿將本產品主體上蓋與主體下部分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。



❺將主體上蓋與主體下部組合起來。



❻ 請將金屬棒插入外環部，再以硬幣類將金屬棒壓到底即可。


⚠警告

- 請務必謹慎地安裝金屬棒。因恐尖端處會造成使用者受傷的情形發生。
- 組裝請由監護人來進行。因恐組裝不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。


專用替換用膠捲使用方法




❶ 將替換用膠捲的包材卸除。




❷ 將膠捲的上端部位拉出5cm。




❸ 按下輕鬆開按鈕，打蓋上蓋。
❹ 將膠捲盒的凹部和主體上蓋的凸部崁合為一體即可。



❺將膠捲盒往右旋轉，使膠捲盒與主體鎖定。




❻將膠捲抽出約40cm，並且在前端打結。




❼將打結完成後的膠捲前端全部壓進主體內部。

使用過後的紙尿布丟棄方式


- 附著於尿布上的糞便，請先去除至馬桶後，並且將尿布的體積縮緊後再丟入尿布處理器內。



❶ 按下輕鬆開按鈕打開上蓋。



❷ 將紙尿布放入後向下壓至立體咬合卡榫，使紙尿布掉入尿布處理器內。



❸ 確認立體咬合卡榫關閉後，蓋上上蓋即可。


※將紙尿布壓入主體內部（立體咬合卡榫內部），如果有推不進去的狀態，表示處理器內的紙尿布已滿。

〈收容量的參考值〉 嬰兒用紙尿布　新生兒用約３０片左右　S~L尺寸約２４片左右　L尺寸以上約２０片左右
大人用紙尿布　全開式約３片左右　內褲式紙尿布約１５片左右


紙尿布的取出方法

⚠警告


- 請勿將本產品主體上蓋與主體下部分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。




❶ 按下開關鈕，打開主體上蓋。



❷ 如上圖所示，兩手握住兩側膠捲，並且使用拇指的力量推動切斷器切斷膠捲。
※切斷膠捲時，請稍微晃動。




❸ 將切斷的膠捲處打結並取出。




❹ 將剩餘的膠捲抽出約40cm並且於前端打結。蓋上本體上蓋即可。

〈建議〉


- 膠捲切斷前，儘可能將廢棄物壓縮集中，以節省膠捲的使用量。



替換用膠捲的取出方法



❶ 將膠捲盒向左旋轉解除鎖定。



❷ 取出替換用膠捲。